

Scheibenständer

Artikelnummer 70, 413

Inhalt

Schrauben:

- 1 Stück Scheibenständer vormontiert
- 2 Stück Dübel 20 mm
- 2 Stück Dübel 10 mm
- 1 Stückschraube M6 x 140 mm
- 2 Stück Unterlagescheiben
- 1 Stück Flügelmutter

Stückliste Fichtenholz:

Groß: 3 Stück 1470mm x 58mm x 38mm
Klein: 3 Stück 1150mm x 58mm x 38mm
Schnur: Groß: 2300mm, Klein: 1950mm



Zu Beginn müssen die zwei 10-mm-Dübel in die dafür vorgesehenen Löcher des 20 mm Dübels eingeschlagen werden. Sie entscheiden in welches Loch, dies kommt auf die Dicke ihrer Zielscheibe an.

Anschließend die zwei 20-mm-Dübel in die dafür vorgesehenen Löcher des vormontierten Scheibenständers ebenfalls einschlagen.
Achtung: Die 10 mm Dübel müssen nach oben ausgerichtet werden.





Auf die Schraube eine Unterlegscheibe schieben, anschließend die Schraube durch alle drei Hölzer stecken. Auf der anderen Seite wieder eine Unterlegscheibe aufschieben und eine Flügelmutter andrehen.



Nun ist der Scheibenständer fertig zum Aufstellen.

Zum Schluss müssen nur noch die Holzbeine auseinandergeklappt und die Flügelmutter angezogen werden.



Nun ist der Scheibenständer endgültig fertig.

